





- mit ESC zurück zur Übersicht
- **ADVANCED BIOS FEATURES** wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose **ADVANCED BIOS FEATURES** and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

- mit ESC zurück zur Übersicht
- **ADVANCED CHIPSET FEATURES SETUP** wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose **ADVANCED CHIPSET FEATURES SETUP** and confirm with ENTER




The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- INTEGRATED PERIPHERALS wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose INTEGRATED PERIPHERALS and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

- mit ESC zurück zur Übersicht
- POWER MANAGEMENT SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose POWER MANAGEMENT SETUP and confirm with ENTER




Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

- mit **ESC** zurück zur Übersicht
- **PCI CONFIGURATION** wählen und mit **ENTER** bestätigen
- **RECOURCES CONTROLLED BY** wählen und auf **MANUAL** stellen
- **IRQ Resources** wählen und mit **ENTER** bestätigen
- **IRQ 5** wählen und auf **Legacy ISA** stellen
- **IRQ 12** wählen und auf **Legacy ISA** stellen
- Mit **2x ESC** zum Hauptmenü zurück

- return to overview with **ESC**
- choose **PCI CONFIGURATION** and confirm with **ENTER**
- choose **RECOURCES CONTROLLED BY** and set to **MANUAL**
- choose **IRQ Resources** and confirm with **ENTER**
- choose **IRQ 5** and set to **Legacy ISA**
- choose **IRQ 12** and set to **Legacy ISA**
- return to main menu by pressing **2x ESC**



Das Werks-Passwort eingeben  
Set factory pass word

Das Bios mit „Save & Exit“ verlassen.  
Leave the Bios by „Save & Exit“