

Einstellungen im Bios für ATX-Board Gigabyte GA-5AX grandMA (ab S/N 92 bis 903) & light (bis S/N 697) & RPU (von S/N 001 bis S/N 102)


Bios settings for ATX board Gigabyte GA-5AX (from S/N 92 up to 903) & light (up to S/N 697) & RPU (from S/N 001 up to S/N 102)

Zum Einstellen oder Anpassen des Bios nach dem Einschalten des Pultes die "DEL" (Entf)-Taste auf der Tastatur kurz drücken.

To set or to adjust the bios please press the „DEL“ button of the keyboard after switching on the desk.

Es wird dieses Menü dargestellt:

You will see this display:



LOAD SETUP DEFAULTS: Mit dem Cursor auf diesen Menüpunkt wechseln und mit "Enter" und "Y" diese laden.


LOAD SETUP DEFAULTS: *Choose this line and load it by „Enter“ and „Y“.*

Danach in das STANDARD CMOS SETUP Menü gehen:


Then skip to the STANDARD CMOS menu:

Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.




- mit ESC zurück zur Übersicht
- BIOS FEATURES SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose BIOS FEATURES SETUP and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- CHIPSET FEATURES SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose CHIPSET FEATURES SETUP and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- POWER MANAGEMENT SETUP wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose POWER MANAGEMENT SETUP and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.


- mit ESC zurück zur Übersicht
- PCI CONFIGURATION wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose PCI CONFIGURATION and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

- mit ESC zurück zur Übersicht
- INTEGRATED PERIPHERALS wählen und mit ENTER bestätigen
- return to overview with ESC
- choose INTEGRATED PERIPHERALS and confirm with ENTER



Hier die gewünschten Optionen anwählen (mit ↑ und ↓-Taste) und mit der „Up“- oder „Down“-Taste wie gezeigt einstellen.

Here choose the options to change (by ↑ and ↓ button) and adjust them (by the „Up“ and „Down“ button) like shown above.

Das Werks-Passwort eingeben
Set factory pass word

Das Bios mit „Save & Exit“ verlassen.
Leave the Bios by „Save & Exit“

